


Case Compatible Sync & Charge Desktop Dock Type C

CE CROHS Made in China






Please contact RND Power Solutions if you are having issues with the product so we can assist you support@rndpowersolutions.com

http://www.rndaccessories.com/


- 3. Abaissez le connecteur lentement jusqu'à ce que la base de votre appareil sur la plate-forme.
- 4. Connecter à n'importe quelle source de puissance avec le
- câble micro USB pour la charge.

- auf den höchsten Punkt steigt.2. Das Gerät in die Tischladestation einschieben 3. Metallstecker langsam einstellen, bis die Unterseite der

- posición más alta.
- Beje el conector lentamente hasta su base táctil del dispositivo en la plataforma.
- 4. Se conecte a cualquier fuente de alimentación con el cable micro USB para cargar.




To connect your phone: Set the connector to the highest position by scrolling the wheel on the back.




Slide your phone down towards the connector on the dock.






Lower the connector using the wheel on the back until your phone reaches the base of the dock. This ensures that your phone is connected properly.



Please note that an AC adapter is not provided. The attached 6 foot cable can be connected to any AC adapter that has sufficient amps for your phone.



You can also sync and charge your phone by connecting the attached cable via computer USB port..



1. Régler le connecteur vers la position la plus haute par la vis. Tourner la molette à l'arrière.

- 2. Faites glisser votre appareil au chargeur.
- 5. Connecter à PC pour la synchronisation des données.

1. Schraube auf der Rückseite verstellen, so dass der Stecker

- Vorrichtung und der Plattform zusammenkleistern.
- 4. Tischladestation und Stromversorgung verbinden über
- Micro-USB-Kabel zusammen.
- 5. Anschluss an den PC zur Datensvnchronisation.

1. Ajuste el tornillo en la parte trasera, levanta el conector a la

- 2. Deslice el dispositivo en el muelle Omni.
- 5. Conecte a PC para la sincronización de datos.

Français

Deutsch

Español

WARNING



Notes on Use

-To prevent fire or shock hazard, do not expose the device to rain or moisture.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK Do not disassemble device

-To avoid electric shock please do not disassemble the device. If trouble occurs, immediately disconnected the device from wall